

GABARIT D'INCLINAISON DU PANNEAU SOLAIRE

1 - Découpez le gabarit en suivant
le repère de coupe correspondant
à votre localisation géographique

2 - Alignez le fond du panneau
sur le bord découpé du gabarit



Ce repère doit rester horizontal

64° Pòlska
61° France - Nord
58° France - Centre
55° France - Sud
52° España

PANNEAU